
COMPATIBILIDAD CON MAGIGOO PRO HT

- Solvay KetaSpire PEEK
 - Essentium PEEK
 - Arkema / Kimya / 3DXTech PVDF
 - Otros PEEK y PEKK y materiales similares
-

MODO DE USO

1- AGITE

2- FROTE Y APLIQUE

Presione la punta hacia abajo contra la placa de construcción hasta que el Magigoo comience a fluir, entonces aplique con un movimiento lineal hacia delante y atrás.

3- IMPRIMA Y REMUEVA

Una vez que la cama se enfría, simplemente retire la impresión. (No se necesitan herramientas).

3- DESPUÉS DE IMPRIMIR

Sumerja toda la placa de construcción en agua o empape la pieza con agua. después de un corto periodo de tiempo, generalmente de 30 minutos a 2 horas, dependiendo del tamaño de la pieza, la pieza debe desprenderse por sí sola o ser fácil de quitar con un giro suave.

Limpie cualquier residuo: use un paño húmedo para limpiar.

4- LIMPIE

Limpie la cama con solo agua y un paño.

MAGIGOO PRO METAL

MAGIGOO Metal está diseñado como un adhesivo de primera capa profesional con BASF Ultrafuse® 316L. Magigoo Metal no es peligroso, no es inflamable y también está aprobado para su uso en las etapas de posprocesamiento de BASF Ultrafuse® 316L. Magigoo Metal también permite quitar fácilmente las piezas verdes de la placa de construcción.

Magigoo Metal proporciona una adhesión segura y fiable durante la impresión y permite la fácil extracción de la pieza impresa mediante inmersión en agua, evitando así posibles daños a la pieza verde.

