
COMPATIBILIDAD CON MAGIGOO PRO FLEX

- DSM Arnitel 2045 y 2060 HT
 - DuPont Hytrel
 - y otros
-

MODO DE USO

1- AGITE

2- FROTE Y APLIQUE

Presione la punta hacia abajo contra la placa de construcción hasta que el Magigoo comience a fluir, entonces aplique con un movimiento lineal hacia delante y atrás.

3- IMPRIMA Y REMUEVA

una vez que la cama se enfría, simplemente retire la impresión. (No se necesitan herramientas).

4- LIMPIE

Limpie la cama con solo agua y un paño.

MAGIGOO PRO FLEX

Magigoo Pro Flex, el adhesivo diseñado específicamente para la impresión 3D en plásticos flexibles. Ofrece una sólida plataforma de adhesión para filamentos a base de copolímero de elastómero termoplástico.

Magigoo es un adhesivo de impresión 3D fácil de usar diseñado para reducir la deformación en impresoras 3D FDM / FFF. La deformación, entre otros factores, es causada por el enfriamiento diferencial de una impresión durante un proceso de impresión 3D. Para imprimir repetidamente y de manera confiable, recuerde aplicar Magigoo Pro Flex en su cama de impresión antes de imprimir en filamentos flexibles.

